



Supporti a parete autobloccanti per chitarra			
Codice	Descrizione	IVA esclusa	
HEGSP29WB	GSP29WB Supporto autobloccante per chitarra per montaggio su muro, attacco in legno	€ 14,00	A
HEGSP38WB	GSP38WB Supporto autobloccante per chitarra per montaggio su muro, attacco in legno	€ 12,30	A
HEGSP39SB	GSP39SB Supporto autobloccante per chitarra per montaggio su stecca a incastro	€ 12,30	A
HEGSP39WB	GSP39WB Supporto autobloccante per chitarra per montaggio su muro	€ 12,30	A
HEGSP29SB13	GSP29SB13 Supporto autobloccante per chitarra per montaggio su stecca a incastro (13mm.)	€ 14,00	A
HEGSP40B	GSP40B Supporto autobloccante per chitarra per montaggio su pannello forato	€ 12,30	A
HEGSP40HB	GSP40HB Supporto autobloccante per chitarra per montaggio su pannello grigliato	€ 12,30	A
HEGSP2H40SB	GSP41SB Supporto autobloccante per chitarra per montaggio su stecca a incastro (13mm.)	€ 12,30	A
HEGSP40SB	GSP40SB Supporto autobloccante per chitarra per montaggio su stecca a incastro (16mm.)	€ 12,30	A
HEGSP40WB	GSP40WB Supporto autobloccante per chitarra per montaggio su muro	€ 12,30	A
HEGSP50HB	GSP50HB Supporto autobloccante per chitarra per montaggio su pannello grigliato con intervallo da 75 a 110 mm.	€ 21,00	A
HEGSP50SB	GSP50SB Supporto autobloccante per chitarra per montaggio su stecca a incastro (18mm) con intervallo da 60 a 90 mm.	€ 21,00	A



GSP29WB



GSP38WB



GSP39SB



GSP39WB




GSP40B



GSP40HB




GSP40WB



GSP50HB



GSP40SB
GSP41SB




GSP50SB




Supporti a terra per chitarra

Codice	Descrizione	IVA esclusa	
HEGS200B	GS200B Supporto "EZPack" per chitarra	€ 15,60	A
HEGS301B	GS301B Supporto TravLite per chitarra acustica	€ 17,50	A
HEGS302B	GS302B Supporto TravLite per chitarra elettrica	€ 17,50	A
HEGS303B	GS303B Supporto TravLite per ukulele	€ 17,50	A
HEGS401BW	GS401BB Mini supporto per chitarra acustica - con fodera	€ 22,20	A
HEGS402BW	GS402BB Mini supporto per chitarra elettrica - con fodera	€ 22,20	A
HEGS405B	GS405B Supporto antiurto per chitarra elettrica	€ 34,50	A
HEGS412B	GS412B Supporto autobloccante per chitarra	€ 32,00	A
HEGS422B	GS422B Supporto autobloccante per 2 chitarre	€ 54,10	A
HEGS432B	GS432B Supporto autobloccante per 3 chitarre	€ 71,40	A
HEGS414B	GS414B Supporto autobloccante per chitarra	€ 32,00	A
HEGS415B	GS415B Supporto autobloccante per chitarra	€ 32,00	A
HEGS455B	GS455B Supporto autobloccante per chitarra	€ 36,10	A
HEGS523B	GS523B Supporto Display per 3 chitarre	€ 70,50	A
HEGS525B	GS525B Supporto Display per 6 chitarre	€ 85,30	A
HEGS526B	GS526B Supporto autobloccante per 6 chitarre	€ 108,20	A
HEHA201	HA201 Lucchetto per supporti autobloccanti (set di 12 pezzi con 3 chiavi)	€ 35,30	A
HEHA205	HA205 Extension Pack per GS523/525B	€ 5,75	A
HEHA206	HA206 Poggiamanico per manutenzione chitarra	€ 10,70	A
HEGSB001	GSB001 Fodera per supporto a terra autobloccante per chitarra	€ 9,85	A
HEFS100B	FS100B Poggiapiede	€ 10,70	A





Supporti a terra per microfono				
Codice	Descrizione		IVA esclusa	
HEMS100B	MS100B Supporto basso per microfono, base H tonda, con HA603		€ 21,35	A
HEMS120B	MS120B Supporto basso per microfono con giraffa da 40 cm, base H tonda		€ 32,80	A
HEMS201B	MS201B Supporto per microfono, base H tonda, con HA603		€ 44,30	A
HEMS202B	MS202B Supporto Stage Series Quick Turn per microfono, base H tonda,		€ 25,40	A
HEMS300B	MS300B Supporto basso per microfono, base treppiede, asta inclinabile, con HA603		€ 23,00	A
HEMS401B	MS401B Supporto per microfono, base treppiede, asta inclinabile, con HA603		€ 49,20	A
HEMS432B	MS432B Supporto Stage Series Quick Turn per microfono, base pressofusa, treppiede		€ 27,10	A
HEMS531B	MS531B Supporto per microfono con giraffa, base pressofusa, treppiede		€ 51,70	A
HEMS532B	MS532B Supporto per microfono, base pressofusa, treppiede		€ 54,10	A
HEMS533B	MS533B Supporto per microfono con giraffa 78 cm, convertibile in supporto diritto altezza 107-240 cm, treppiede		€ 56,60	A
HEMS540B	MS540B Supporto basso per microfono con giraffa telescopica da 82-124 cm, base pressofusa, treppiede		€ 36,10	A
HEMS631B	MS631B Supporto per microfono con giraffa, base pressofusa, treppiede, con HA603		€ 54,10	A
HEMS632B	MS632B Supporto per microfono con giraffa, base pressofusa, treppiede		€ 56,60	A



Accessori				
Codice	Descrizione		IVA esclusa	
HEMH100B	MH100B Supportino a pinza per microfono - Quik-N-EZ		€ 5,75	A
HEMH101B	MH101B Supportino per microfono -Quik-N-EZ		€ 5,75	A
HEMSB001	MSB001 Fodera per 2 supporti microfono o 1 supporto cassa SS400B. Espandibile per 4 supporti microfono o 2 supporti cassa SS400B o un supporto luci SS700B		€ 32,80	A





Supporti per casse altoparlanti e luci

Codice	Descrizione	IVA esclusa	
HESS200BB	SS200BB Coppia di supporti per Casse Altoparlanti - con fodera	€ 86,50	A
HESS400B	SS400B Supporto per Casse Altoparlanti - AutoLock	€ 73,00	A
HESS410B	SS410B Supporto per Casse Altoparlanti - AutoLock - con SS100B	€ 84,50	A
HESS700B	SS700B Supporto per Casse Altoparlanti - Quik-N-EZ Gear Up	€ 168,00	A
HESS710B	SS710B Supporto per Casse Altoparlanti - Quik-N-EZ Gear Up - con SS100B	€ 178,70	A
HESS100B	SS100B Adattatore per Casse Altoparlanti	€ 20,80	A
HELS700B	LS700B Supporto per Luci - Quik-N-EZ Gear Up	€ 227,90	A




Supporti per tastiera

Codice	Descrizione	IVA esclusa	
HEKS118B	KS118B Portatastiera TravLite	€ 49,20	A
HEKS100B	KS100B Portatastiera a "X" singola	€ 35,30	A
HEKS110B	KS110B Portatastiera a "X" singola	€ 41,00	A
HEKS120B	KS120B Portatastiera a doppia "X"	€ 49,20	A
HEKS210B	KS210B Portatastiere a "X" singola a 2 livelli	€ 86,50	A
HEKS400B	KS400B Portatastiera autobloccante	€ 103,30	A
HEKS410B	KS410B Portatastiera 2 livelli autobloccante	€ 143,50	A
HEKSB001	KSB001 Fodera per KS118B	€ 21,30	A

Panchina per tastiera

Codice	Descrizione	IVA esclusa	
HEKB200B	KB200B Panchina per tastiera	€ 100,00	A





Leggii			
Codice	Descrizione	IVA esclusa	
HEBS050B	BS050B Leggio - Brunito - con fodera	€ 20,90	A
HEBS100B	BS100B Leggio - Brunito - EZ Glide	€ 26,60	A
HEBS118BB	BS118BB Leggio - Brunito - EZ Grip - con fodera	€ 31,50	A
HEBS200B	BS200B Leggio per Orchestra - Brunito	€ 37,30	A
HEBS301B	BS301B Leggio per Orchestra - Brunito	€ 68,10	A
HEBS311B	BS311B Leggio per Orchestra - Brunito - Tableau forato	€ 68,10	A
HEBS408B	BS408B Leggio per Orchestra - Brunito - 3 sezioni - Quik-N-EZ Grip	€ 73,00	A
HEBS418B	BS418B Leggio per Orchestra - Brunito - 3 sezioni - Quik-N-EZ Grip - Tableau forato	€ 73,00	A
HEBSB001	BSB001 Fodera per leggio orchestra	€ 21,40	A
HEBSB002	BSB002 Fodera per BS100B	€ 9,85	A






Supporti per strumenti a fiato			
Codice	Descrizione	IVA esclusa	
HEDS410B	DS410B Supporto TravLite per tromba	€ 16,40	A
HEDS420B	DS420B Supporto TravLite per trombone	€ 43,50	A
HEDS431B	DS431B Supporto TravLite per sax alto	€ 32,80	A
HEDS432B	DS432B Supporto TravLite per sax tenore	€ 32,80	A
HEDS440B	DS440B Supporto TravLite per clarinetto	€ 18,90	A
HEDS460B	DS460B Supporto TravLite per flauto	€ 18,10	A
HEDS461B	DS461B Supporto TravLite per flauto discendente al SI	€ 20,50	A
HEDS510BB	DS510BB Supporto per tromba - con fodera	€ 18,90	A
HEDS513BB	DS513BB Supporto per 2 trombe o cornette e 1 flicorno - con fodera	€ 27,10	A
HEDS520B	DS520B Supporto per trombone	€ 29,00	A
HEDS530BB	DS530BB Supporto per sax alto o tenore - con fodera	€ 22,20	A
HEDS630BB	DS630BB Supporto autobloccante per sax alto o tenore - con fodera	€ 27,10	A
HEDS730B	DS730B Supporto autobloccante per sax alto o tenore	€ 41,00	A
HEDS531BB	DS531BB Supporto per sax soprano - con fodera	€ 19,70	A
HEDS532BB	DS532BB Supporto per sax alto o tenore e 1 clarinetto o flauto - con fodera	€ 26,30	A
HEDS533BB	DS533BB Supporto per sax alto o tenore e 1 sax soprano - con fodera	€ 26,30	A
HEDS535B	DS535B Supporto per sax baritono	€ 37,30	A
HEDS536B	DS536B Supporto per sax baritono e sax alto o tenore	€ 50,90	A
HEDS537B	DS537B Supporto per 2 sax alto e/o tenore	€ 48,40	A
HEDS538B	DS538B Supporto per 2 sax alto e/o tenore, 1 sax soprano, 2 flauti e/o clarinetti	€ 61,50	A
HEDS543BB	DS543BB Supporto per 2 clarinetti o flauti e 1 piccolo - con fodera	€ 24,60	A
HEDS550BB	DS550BB Supporto per corno francese - con fodera	€ 22,20	A
HEDS551B	DS551B Supporto per susafono	€ 68,10	A
HEDS552B	DS552B Supporto per tuba	€ 62,30	A
HEDS553B	DS553B Supporto per tuba	€ 59,90	A
HEDS561B	DS561B Supporto per bassoon o clarinetto basso	€ 51,70	A
HEDS562BB	DS562BB Supporto per Flauto Alto - con fodera	€ 21,40	A
HEDS640BB	DS640BB Supporto per clarinetto o flauto - mod Deluxe - con fodera	€ 19,70	A
HEDS501B	DS501B Peg per tromba o cornetta	€ 8,20	A
HEDS503B	DS503B Peg per sax soprano o flicorno	€ 8,20	A
HEDS504B	DS504B Peg per piccolo	€ 8,20	A
HEDS602B	DS602B Peg per flauto o clarino - mod Deluxe	€ 8,20	A





Supporti per strumenti ad arco			
Codice	Descrizione	IVA esclusa	
HEDS571BB	DS571BB Supporto TravLite per violino o viola (in Alluminio) - con fodera	€ 32,80	A
HEDS580B	DS580B Supporto autobloccante per violoncello	€ 51,20	A
HEDS590B	DS590B Supporto per contrabbasso	€ 64,00	A

Supporti a parete per strumenti ad arco			
Codice	Descrizione	IVA esclusa	
HEDSP57SB	DSP57SB Supporto per violino per montaggio su stecca a incastro	€ 16,40	A
HEDSP57WB	DSP57WB Supporto per violino per montaggio su muro	€ 16,40	A



Supporti multifunzione			
Codice	Descrizione	IVA esclusa	
HEDS800B	DS800B Table Stand per percussioni	€ 74,60	A
HEHA100	HA100 Supporto per sordine	€ 19,70	A
HEDG300B	DG300B Supporto Tablet (7"-10.2")	€ 36,90	A
HEDG305B	DG305B Supporto Tablet (7"-12.1")	€ 39,40	A
HEDG200B	DG200B Supporto universale per Smartphone	€ 21,40	A
HEDG400BB	DG400BB Supporto per Laptop	€ 64,80	A





Leggii			
Codice	Descrizione	IVA esclusa	
NONBS1102	NBS-1102 Leggio in 3 pezzi - Brunito - con fodera	€ 13,80	A
NONBS1103	NBS-1103 Leggio in 2 pezzi - Brunito - tableau americano - con fodera	€ 10,30	A
NONBS1106	NBS-1106 Leggio in 3 pezzi - Brunito - con fodera	€ 14,90	A
NONBS1107	NBS-1107 Leggio in 2 pezzi - Brunito - tableau americano - con fodera	€ 12,60	A
NONBS1108	NBS-1108 Leggio in 2 sezioni - Brunito - con fodera	€ 12,60	A
NONBS1305	NBS-1305 Leggio in 3 pezzi - Brunito - con fodera	€ 17,20	A
NONBS1306	NBS-1306 Leggio in 3 pezzi - Brunito - tableau americano - con fodera	€ 17,20	A
NONBS1308	NBS-1308 Leggio per Orchestra - supporto in alluminio - con fodera	€ 27,50	A
NONBS1310	NBS-1310 Leggio per Orchestra - supporto in alluminio - tableau forato	€ 27,50	A
NONBS1313	NBS-1313 Leggio per Orchestra - con fodera new	€ 44,60	A
NONBS1321	NBS-1321 Leggio per Orchestra - supporto in alluminio - con fodera	€ 32,60	A
NONBS1410	NBS-1410 Leggio per Orchestra con Solid Desk - con fodera	€ 31,50	A
Supporti per strumenti a fiato			
Codice	Descrizione	IVA esclusa	
NONISC011	NIS-C011 Supporto per Tromba	€ 10,40	A
NONISC022	NIS-C022 Supporto per Trombone	€ 13,80	A
NONISC030	NIS-C030 Supporto per Sax C/Alto o Tenore e Flauto o Clarinetto	€ 14,90	A
NONISC036	NIS-C036 Supporto per Sax Alto/Tenore	€ 24,10	A
NONISC040	NIS-C040 Supporto per Flauto/Clarinetto	€ 9,15	A
NONISC041	NIS-C041 Supporto per Tromba	€ 8,05	A
NONISC042	NIS-C042 Supporto per Sax Soprano	€ 6,90	A
NONISC043	NIS-C043 Supporto per Clarinetto	€ 6,30	A
NONISC045	NIS-C045 Supporto per Clarinetto Basso	€ 18,90	A
NONISC049	NIS-C049 Supporto compatto per Flauto	€ 8,60	A
NONISC050	NIS-C050 Supporto per Sax Baritono	€ 18,30	A
NONISC061	NIS-C061 Supporto per Violino	€ 17,80	A
NONISC070	NIS-C070 Supporto per Tuba	€ 41,80	A
Supporti per chitarra			
Codice	Descrizione	IVA esclusa	
NONGS2123	NGS-2123 Supporto per Chitarra	€ 9,75	A
NONGS2126	NGS-2126 Supporto per Chitarra con Striscia Di Sicurezza, Rivestimento In Gomma Nera	€ 9,75	A
NONGS2114	NGS-2114 Supporto per Chitarra	€ 14,30	A
NONGS2212	NGS-2212 Supporto per 2 Chitarre	€ 14,30	A
NONGS2213	NGS-2213 Supporto per 3 Chitarre	€ 17,20	A
NONGS2422	NGS-2422 Supporto Compatto per Ukulele	€ 13,80	A
NONGS2536	NGS-2536 Supporto "A" regolabile per Chitarra acustica ed elettrica	€ 22,30	A
NONGH304R	NGH-304R Supporto a parete per Chitarra, attacco in legno	€ 4,60	A
NONGH104R	NGH-104R Supporto a parete per Chitarra	€ 4,60	A
Poggiapiede per chitarristi			
Codice	Descrizione	IVA esclusa	
NONFSG301	NFS-G301 Poggiapiede	€ 9,15	A

